

ATLANTIC FUJITSU

METHODE POUR DEBLOQUER LE MODE CHAUD D'USINE

Appuyer sur « flèche montée température » + « fan » + « reset »

Relâcher reset en 1^{er} ensuite « flèche du haut temp » et « fan » immédiatement

Un grand A s'affiche

Appuyer sur « mode » 00 s'affiche le 0 de droite clignote

Avec Juste en dessous A : 00 (ne pas toucher)

A la place des deux 00 il faut le code 94

Avec la flèche température allez jusque 4

1 impulsion sur la touche « mode » le 0 de gauche clignote

Avec le touche température allez jusque 9

Positionner la commande en direction de l'UI

1 impulsion sur « timer mode » l'UI doit bipier

1 impulsion sur « M/A » l'UI doit bipier.

Pour l'autre UI sans avoir changer de commande et sans avoir effacer refaire

Positionner la commande en direction de l'UI

1 impulsion sur « timer mode » l'UI doit bipier

1 impulsion sur « M/A » l'UI doit bipier.

Couper le courant 1 à 2 mn remettre

Normalement toutes les fonctions froid/chaud/deshu/ auto devraient fonctionner.

Sur certains modèles de commande le mode Fonction s'obtient en faisant :

- Powerfull + Montée temp + Reset

- J'obtiens le fameux A (code de liaison IR avec l'UI)

- Je presse 10°C HEAT pour passer sur mes chiffres et affiche 94 comme indiqué (fonction cachée non décrite dans le manuel)

- J'ai laissé sur 00 le setting de fonction

UI éteinte j'envoie le setting par mode puis start/stop sur les 2 splits .

- Un coup de switch off au tableau d'alim 30 secondes.

